

Termo-Higrômetro

7666.02.0.00

Temperatura interna/externa

Umidade interna



O termo-higrômetro digital é um instrumento de medição das temperaturas interna, externa e da umidade relativa do ar no ambiente onde trabalha. Possui também a capacidade de armazenar os respectivos valores máximos e mínimos alcançados ao longo de um período de tempo das temperaturas.

1. Para colocar seu instrumento em funcionamento, abra o compartimento da pilha na parte posterior do instrumento e remova o lacre isolante da pilha.
2. Ao ligar observe se todos os dígitos aparecem.
3. Para seu melhor conforto, o instrumento pode ser pendurado na parede através de um prego ou parafuso, ou ainda, colocar sobre a mesa, afastando o suporte localizado na parte posterior. (parafuso não incluso)
4. Depois de ligar o visor mostrará a temperatura e umidade atual. O visor superior mostrará a temperatura e o inferior mostrará a umidade.
5. Para verificar os valores máximos e mínimos pressione o botão IN/OUT localizado na parte posterior do instrumento para entrar no modo IN ou OUT.
6. No modo IN (temperatura interna onde se encontra o instrumento) pressione o botão MAX-/MIN uma vez ele mostrará a temperatura máxima, duas vezes mostrará a temperatura mínima.
7. No modo OUT (temperatura externa sensor na ponta do cabo) pressione botão MAX/MIN uma vez ele mostrará a temperatura máxima, duas vezes mostrará a temperatura mínima.
8. Para apagar os valores máximos e/ou mínimos armazenados, pressione o botão MAX/MIN para conseguir observar os valores atuais que se deseja apagar e pressione o botão RESET por alguns segundos. Uma vez resetado os valores o instrumento começa a armazenar novamente.

Especificações Técnicas

Dimensões	86 x 64 x 22 mm
Peso	85g
Material	Plástico ABS
Comprimento do cabo	± 2,40m
Pilhas (não acompanha pilhas)	1,5 Volts - Tamanho AAA

Temperatura

Faixa de temperatura interna	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Faixa de temperatura externa	-50°C ~ 70°C (-58°F a 158°F)
Resolução int/ext	0,1°C/°F
Exatidão int/ext	±1°C de 0°C a 50°C, ±2°C para o restante da faixa.

Umidade (Sensor Interno)

Faixa da umidade	15% a 95% UR
Resolução	1% UR
Exatidão	±5% UR

O FABRICANTE RESERVA O DIREITO DE FAZER ALTERAÇÕES TÉCNICAS SEM AVISO.

AVISOS PRÉVIOS NÃO SERÃO DADOS NO CASO DE EMENDAS DESTE MANUAL.